

הוראות בטיחות הדברה	מספר הוראה: 10-20-010	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
נושא: שפ"ע	חל על: עובדי המועצה	כתב וערך: אוחיון אשר
תאריך תחולה: 30.03.2000	עדכון אחרון: 11.01.2016	מהדורה: 1

הוראות בטיחות – בדיקות ציוד תקופתיות

הגדרות: "ציוד" – מעליות, מנופים, מגבהים, כננות, מכונות הרמה אחרות, במות הרמה, אביזרי הרמה, קולטי אויר (קומפרסורים).

"בודק מוסמך" – מי שמפקח עבודה ראשי הסמיך אותו בכתב לעשות בדיקות וניסויים באותו ציוד.

1. כל ציוד ייבדק ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתו לשימוש.
2. הציוד ייבדק ע"י בודק מוסמך לאחר כל שינוי יסודי בו וכן לאחר תיקונים מקיפים בו.
3. הציוד ייבדק תקופתית ע"י בודק מוסמך בתדירות הנדרשת כמופיע בטבלה שבנספח א'.
4. יש לוודא הגעת הבודק המוסמך לבדיקת הציוד, 14 יום לפחות לפני תום תוקף תאריך הבדיקה.
5. השימוש בציוד מותר אך ורק לאחר קבלת תסקיר בתוקף, בו מאשר הבודק המוסמך את השימוש בציוד.
6. יש לתקן את הליקויים המופיעים בתסקיר או להתנות את השימוש בציוד, וזאת עפ"י דרישות הבודק המוסמך המופיעות בתסקיר.
7. התסקיר ישמר ביחידה והעתק ממנו ישלח אל הממונה על הבטיחות.
8. **בשום מקרה אין להשתמש בציוד אם תוקף תאריך הבדיקה פג.**
9. נתגלה פגם בציוד – אין להשתמש בציוד ויש לתקנו בדחיפות המירבית.
10. **אין להעמיס את הציוד מעבר לעומס העבודה הבטוח.**
11. עומסי העבודה הבטוחים יסומנו על הציוד באופן ברור.
12. הציוד יהיה ממוספר באופן ברור ונראה לעין.
13. הציוד יתוחזק עפ"י הוראות היצרן.

סוג הציוד	תדירות הבדיקה
מעליות	כל 6 חודשים
אביזרי הרמה, שרשראות, חבלים	כל 6 חודשים
מכונות הרמה: מנופים, במות הרמה, מגבהים, דפנות הידראוליות, כננות, גלגלות, מלגזות, צוגים, מסכים מתרוממים וכו'	כל 14 חודש
דודי קיטור	כל 14 חודש
קולטי קיטור	כל 26 חודש
קולטי אוויר (קומפרסורים)	כל 26 חודש
עגורני צריח	כל 6 חודשים
סלי מלגזה	כל 6 חודשים